


POOLEX

Uconnect®

Conector universal para bombas de calor de piscina
Raccordo universale per pompa di calore di piscina



MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUALE D'INSTALLAZIONE

Advertencia

Lea este manual detenidamente antes de instalar Poolex UConnect. Estas instrucciones de instalación son una parte integral del producto. Deben ser entregados al instalador y conservados por el usuario. En caso de pérdida del manual, consulte el sitio www.poolex.es

Las instrucciones y advertencias de este manual deben leerse detenidamente y comprenderse, ya que brindan información importante sobre el manejo y operación seguros de la bomba. **Guarde este manual en un lugar accesible para futuras referencias.**

La instalación debe ser realizada por un profesional calificado de acuerdo con la normativa vigente y las instrucciones del fabricante. Un error de instalación puede provocar lesiones físicas a personas o animales, así como daños mecánicos de los que el fabricante no es responsable en modo alguno.

Después de desempacar la bomba, verifique el contenido para informar cualquier daño.

Antes de conectar la bomba, asegúrese de que los datos proporcionados sean compatibles con las condiciones de instalación reales y no excedan los límites máximos permisibles para el producto en cuestión.

En caso de falla y / o mal funcionamiento de la bomba, la fuente de alimentación debe estar aislada y no se debe intentar reparar la falla.

Los reparaciones solo pueden ser realizados por un servicio de asistencia técnica autorizado que utilice repuestos originales. El incumplimiento de las cláusulas anteriores puede tener una influencia negativa en la operación segura de la bomba.

Para garantizar la eficiencia y el funcionamiento adecuado de la bomba, es importante asegurarse de que se mantenga regularmente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

La caja de suministro de energía (transformador 230 / 12V) debe colocarse lejos de su piscina y fuera del alcance de sus hijos (de acuerdo con los estándares eléctricos vigentes).

El kit Poolex UConnect no debe permanecer sumergido en la piscina durante el tratamiento de choque del agua.

El kit Poolex UConnect está diseñado exclusivamente para el uso de la piscina. Todos los demás usos deben considerarse inapropiados, incorrectos o incluso peligrosos.

Descripción y contenido




Poolex UConnect


La manera más rápida y fácil de conectar su bomba de calor a su piscina.

ESPECIFICACIONES


- Alimentación 230V
- Motor de la bomba 12V / 85W
- Protección IPX8
- Caudal mín. 3,8 m³/h
- Caudal máx. 5,2 m³/h
- Conector 1"½




Dimensiones en mm




CONTENIDO




Tuberías de conexión
BDC / UC
longitud 6m / Ø 30mm




Adaptadores BDC 1"½
Ø 30mm - 38mm




Sellos
Ø 30mm




Sellos
Ø 38mm




Transformador
AC 230V / AC 12V (Fusible 1A)



Poolex UConnect
y su cable de alimentación (8m)




Mango extraíble



Kit de fijación


Instalación



PASO 1


Instalación del kit de fijación :

Fije la placa de metal **H** debajo de la carcasa del Poolex UConnect **F** con los 3 tornillos de fijación provistos.



PASO 2


Coloque el kit Poolex UConnect **F** en el borde de tu piscina. La parte inferior debe sumergirse hasta la altura de la boquilla de descarga. Asegúrate de estar a 4 metros de tu bomba de calor.



PASO 3


Para mayor estabilidad el Poolex UConnect se puede fijando al borde de la piscina con dos tornillos unidos a cada lado de la parte superior.

Instalación




PASO 4

Coloque los sellos (C) en los extremos de los racores (A) luego atorníllelos a la caja (F).



PASO 5


Coloque los sellos (D) en la parte ancha de los adaptadores (B) luego atornille estos adaptadores en la entrada y salida de su bomba de calor. (Dependiendo del modelo de su bomba de calor, se puede requerir un adaptador adicional.)



PASO 6

Finalmente, coloca los sellos (C) en el extremo de las tuberías (A) luego conéctelos a la bomba de calor, teniendo cuidado de no invertir la entrada y la salida de agua.

Instalación




PASO 7

Fijar el mango **G** en la parte superior de la caja con los tornillos provistos.



Advertencia: el siguiente paso debe ser realizado por un profesional calificado. La electricidad debe cerrarse antes de cualquier intervención.



PASO 8

Después de desconectar la fuente de alimentación, conecte el transformador **E** a su bomba de calor o directamente a su instalación eléctrica, dependiendo de si desea que el kit Poolex UConnect sea servocontrolado a su bomba de calor.

Para la operación servo, consulte las instrucciones de instalación de su bomba de calor.

Complete la instalación conectando el cable de alimentación Poolex UConnect al transformador.

La instalación está completa, su Poolex UConnect ahora debería funcionar.

Mantenimiento

ALMACENAMIENTO EN INVIERNO

En invierno, cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 3 ° C o durante un apagado prolongado de la bomba, es esencial para el invierno su kit Poollex UConnect.

El procedimiento es simple :

1. Desconecte la caja de suministro de energía.
2. Desconecte y drene las mangueras.
3. Retire la caja UConnect del agua.
4. Guarde su kit Poollex UConnect al abrigo del clima, teniendo cuidado de obstruir la entrada y salida de agua.

GARANTÍA

La empresa Poolstar ofrece al propietario original una garantía de dos (2) años contra materiales defectuosos y defectos de fabricación del kit Poollex UConnect desde la fecha de facturación del primer usuario.

La garantía no será aplicable en los casos siguientes:

- Mal funcionamiento o daño derivados de una instalación, uso o reparación no conformes con las instrucciones de seguridad.
- Mal funcionamiento o daño derivados del uso de un producto químico no adecuado para la piscina.
- Mal funcionamiento o daño derivados de unas condiciones no adecuadas para el uso previsto del equipo.
- Daño atribuible a una negligencia, accidente o fuerza mayor.
- Mal funcionamiento o daño derivados del uso de accesorios no homologados.

Las reparaciones que realicen a cabo dentro del periodo de garantía deben ser aprobadas previamente por un técnico autorizado. La garantía quedará anulada si la reparación del equipo es realizada por una persona no autorizada por la empresa Poolstar..

La piezas cubiertas por la garantía serán sustituidas o reparadas, a discreción de Poolstar. Las piezas defectuosas deben devolverse a nuestros talleres para estar cubiertas durante el periodo de garantía. La garantía no cubre los costes de mano de obra ni las sustituciones no autorizadas. La garantía no cubre la devolución de la pieza defectuosa.

RECICLAJE



El símbolo en este producto y los documentos relacionados indican que no debe desecharse con la basura doméstica normal al final de su vida útil. Separe este aparato de otros desechos para no dañar el medio ambiente y la salud humana a través de la eliminación incontrolada de desechos. Recicle el dispositivo para fomentar la recuperación sostenible de los recursos materiales. Los usuarios privados pueden ponerse en contacto con el vendedor del que compraron el producto o las autoridades pertinentes para averiguar cómo reciclar el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben contactar a sus proveedores y consultar las condiciones contenidas en el contrato de venta..

Avvertimento

Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare Poolex UConnect.

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Devono essere dati all'Installatore e conservati dall'utente finale. In caso di perdita di questo manuale, consultare il nostro sito Web www.poolex.it

Le indicazioni e le avvertenze contenute in questo manuale devono essere lette e comprese poiché forniscono importanti informazioni sulla gestione e il funzionamento sicuro della pompa. **Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro per facilitare l'uso futuro.**

L'installazione deve essere effettuata da un professionista qualificato in base ai requisiti legali vigenti e alle istruzioni del produttore. Un connettore installato male può causare danni fisici a persone o animali, nonché danni meccanici per i quali il produttore non può essere ritenuto responsabile.

Dopo aver tolto l'UConnect dalla confezione, controllarlo accuratamente per individuare eventuali danni.

Prima di collegare il connettore, assicurarsi che i dati forniti siano compatibili con il processo di installazione effettivo e che le condizioni effettive non superino i limiti massimi autorizzati.

In caso di difetto o disfunzione del prodotto, la connessione elettrica deve essere isolata e nessun tentativo di riparare la disfunzione o il guasto. Le riparazioni devono essere eseguite da un servizio di assistenza tecnica autorizzato utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio originali. Il mancato rispetto di queste condizioni può avere un impatto negativo sul funzionamento sicuro della pompa.

Per garantire l'efficienza e il corretto funzionamento della pompa, è importante assicurarsi che sia correttamente e regolarmente mantenuta, secondo le istruzioni.

L'alimentatore (trasformatore 230 / 12V) deve essere posizionato lontano dalla piscina e non essere vicino ai bambini (secondo le attuali norme elettriche).

Il kit Poolex UConnect non deve rimanere nella piscina durante il trattamento intensivo dell'acqua della piscina.

Il kit Poolex UConnect è destinato esclusivamente alle piscine. Tutti gli altri usi devono essere considerati inappropriati e pericolosi.

Descrizione e contenuto




Poolex UConnect


La soluzione più rapida e semplice per connettere la tua pompa di calore alla tua piscina.

CARATTERISTICHE


- Alimentazione 230V
- Motore pompa 12V/85W
- Protezione IPX8
- Portata d'acqua min. 3.8 m³/h
- Portata d'acqua mass. 5.2 m³/h
- Connettore 1"½




Dimensioni in mm




SODDISFARE




Connettore della PDC / UC
lunghezza 6m / Ø 30mm




Adattatore PDC 1"½
Ø 30mm - 38mm




Sigillo
Ø 30mm




Sigillo
Ø 38mm




Adattatore di alimentazione
AC 230V / AC 12V (Fusibile 1A)



Poolex UConnect
e il suo cavo di alimentazione (8m)




Maniglia rimovibile



Kit di montaggio


Installazione



PASSO 1


Installazione del dispositivo di fissaggio:

Posiziona la piastra metallica (H) sotto Poolex UConnect (F) avvitare con le 3 viti fornite.



PASSO 2


Posizionare il Poolex UConnect (F) sul lato della piscina. La parte inferiore deve essere immersa fino all'ugello di consegna. Assicurati di essere ad almeno 4 metri di distanza dalla tua pompa di calore.



PASSO 3


Per una migliore stabilità, Poolex Uconnect può essere fissato sul lato della piscina con 2 viti poste su ciascun lato della parte superiore.

Installazione




PASSO 4

Posizionare le guarnizioni impermeabili **C** alla fine di ciascun connettore **A**, quindi avvitali al corpo del connettore **F**.



PASSO 5


Posizionare le **D** sul lato grande degli adattatori **B**, quindi avvitare questi adattatori all'ingresso e all'uscita della pompa di calore. (Secondo la pompa di calore, potrebbe essere necessario un adattatore aggiuntivo.)



PASSO 6

Quindi posizionare le guarnizioni impermeabili **C** alla fine dei tubi **A**, quindi collegarli alla pompa di calore, facendo attenzione a non invertire l'ingresso dell'acqua e uscire.

Installazione




PASSO 7

Installa la maniglia **G** sulla parte superiore del corpo di Poolex UConnect, utilizzando le viti fornite.



Attenzione: Il punto seguente deve essere effettuato da un professionista qualificato, con l'intervento di elettricità prima di tutto l'intervento.



PASSO 8

Dopo aver spento l'elettricità, collegare il trasformatore **E** alla tua pompa di calore o direttamente alla tua installazione elettrica, a seconda se desideri che Poolex UConnect sia collegato alla tua pompa di calore. In questo caso, fare riferimento al manuale della pompa di calore.

Completare l'installazione collegando il cavo elettrico Poolex UConnect al trasformatore.

L'installazione è terminata e il tuo Poolex UConnect è pronto per funzionare.

Manutenzione

PROTEZIONE ANTIGELO

In inverno, quando la temperatura dell'aria scende sotto i 3 ° C, o durante un lungo periodo di non utilizzo del dispositivo, è fondamentale che si invernì il kit Poolex UConnect.

Segui questa semplice procedura:

1. Scollegare l'adattatore di alimentazione
2. Disconnettere e scaricare i tubi
3. Prendi la scatola Poolex UConnect fuori dall'acqua
4. Metti via il kit Poolex UConnect, al riparo dalle intemperie, assicurandoti che l'entrata e l'uscita dell'acqua siano bloccate

GARANZIA

La società Poolstar fornisce al proprietario originario una garanzia di due (2) anni contro i difetti nei materiali e di fabbricazione della Poolex UConnect, dopo la data di fatturazione del primo utente.

La garanzia non si applica nei casi seguenti:

- Malfunzionamento o danno derivante da un'installazione, da un utilizzo o da una riparazione non conforme alle istruzioni di sicurezza.
- Malfunzionamento o danni dovuti ad agenti chimici non idonei per la piscina.
- Malfunzionamento o danni dovuti a condizioni non idonee all'uso dell'apparecchio.
- Danni dovuti a negligenza, a un incidente o a cause di forza maggiore.
- Malfunzionamento o danno derivante dall'uso di accessori non autorizzati.

Le riparazioni nel periodo di garanzia devono essere approvate prima di essere effettuate e affidate a un tecnico autorizzato. La garanzia decade se l'apparecchio viene riparato da una persona non autorizzata dalla società Poolstar.

Le parti in garanzia saranno sostituite o riparate a discrezione di Poolstar. Le parti difettose devono essere rese ai nostri laboratori durante il periodo di garanzia per essere prese in consegna. La garanzia non copre le spese di manodopera o sostituzione non autorizzate. La resa delle parti difettose non è coperta dalla garanzia.

RICICLAGGIO



Il simbolo su questi prodotti e documenti associati indica che non può essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Si prega di separare questo prodotto da altri rifiuti per non danneggiare l'ambiente o la salute delle persone.

Ricicla il dispositivo per incoraggiare il recupero duraturo delle risorse materiali. Gli utenti privati possono contattare il venditore da cui hanno acquistato il prodotto o le autorità competenti per apprendere come riciclare il dispositivo, rispettando l'ambiente. Gli utenti professionali devono contattare il proprio fornitore e consultare le condizioni del contratto.

POOLEX

www.poolex.es / www.poolex.it

Poolstar★

POOLSTAR FRANCE | www.poolstar.fr | ZA les Pielettes - 13740 LE ROVE - FRANCE

CE